

HI701-11**Padrões de verificação da calibração Checker[®] HC HI701****Informação geral:**

A Hanna Instruments certifica que este padrão possui os limites de tolerância indicados. O padrão deve ser usado para controlo de qualidade na validação de funcionalidade do medidor. Deve ser usado só em medidores Hanna Instruments.

Recomendação:

Armazene o padrão na caixa fornecida e na vertical á temperatura ambiente, não abra as cuvetes.

Manuseamento:

- 1- Limpe a cuvette de vidro com o pano HI731318 e não coloque os dedos no vidro. Segure o padrão pela tampa. As paredes das cuvetes de vidro devem estar secas e limpas.
- 2- No modo de C1 coloque a cuvette com padrão HI701-11 A no orifício do medidor e pressione o botão.
- 3- No modo C2 coloque a cuvette com o padrão HI701-11 B no orifício do medidor e pressione o botão.

Recomendação:

Os resultados aceitáveis devem estar compreendidos num intervalo entre 0.95 e 1.05 ppm @ 25 °C